

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
Fax 020 789 5909  
www.fescon.fi

Päivitetty 11.1.2016 Tulostettu 18.2.2016

## SANITEETTISILIKONI



### Tuotekuvaus

Fescon Saniteettisilikoni on yksikomponenttinen silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen. Massa soveltuu käytettäväksi märkätiloissa ja silikonin sävyt ovat yhteensopivia Fescon Laattasaumalaastin kanssa.

- Helppokäyttöinen
- Sisältää homeenestoainetta
- Ei päällemaalattavissa
- Ei sovellu akvaarioihin eikä uima-altaisiin
- Useita värejä

### Käyttöohjeet

- Kierrä tulppa pois pursotuskärjestä, leikkaa päässä oleva kartio auki. Kierrä pursotuskärki paikoilleen ja katkaise se haluttuun kokoon.
- Saumausalustan on oltava kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Purista silikonimassa saumaan ja tasoita välittömästi puhtaalla vedellä kostutetulla lastalla tai sormella.
- Uusittaessa saumoja vanha silikoni on poistettava, samoin homepilkut ja muut tartuntaa haittaavat ainekset.

### Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
Fax 020 789 5909  
www.fescon.fi

Päivitetty 11.1.2016 Tulostettu 18.2.2016

## Tekniset tiedot

<b>Materiaalimenekki</b>	5*5 mm saumaa n. 12 m / patruuna
<b>Sideaine</b>	silikonipolymeeri
<b>Pakkauskoko</b>	300 ml patruuna
<b>Varastointi</b>	lämpimässä, alle +25°C, parasta ennen päiväys pakkauksessa
<b>Tiheys</b>	n. 1,0 kg / dm <sup>2</sup>
<b>Alin käyttölämpötila</b>	suositeltava +18°..+22°C (kuitenkin alueella +5° - + 35 °C)
<b>Kutistuma</b>	< 5%
<b>Lämmönkestävyys</b>	-50°C..+120°C
<b>Levitystapa</b>	sivellin tai tela

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.